

TEAPOT 1.5l  
TEEKANNE 1.5l  
THEIÈRE 1.5l  
TEIERA 1.5l

1.5 l / 50.7 oz  
Design: Carsten Jørgensen



BODUM® is a registered trademark of Pi Design AG, Switzerland.



No: 1715  
Materials: Stainless steel • PP  
Compositions: Acier inoxydable • PP  
Not dishwasher safe!  
No apto para lavavajillas! Lavar a mano!  
Lavage à la main obligatoire!  
Boiling water and children should be kept apart  
Atención: Mantenga a los niños alejados del agua hirviendo  
Attention: L'eau bouillante peut être dangereuse pour les enfants  
BODUM® AG  
CH-6234 TRIENGEN/LUZERN  
www.bodum.com

INSTRUCTION FOR USE

- Put the amount of tea you desire into the center basket. For each quart of water we recommend 2-3 BODUM® scoops of black tea, or 3 scoops of herbal or fruit teas. (1 scoop/0.25 oz or one rounded dessert spoon) For green and specialty teas, follow the recommendation of your tea retailer or se the instructions on the BODUM®-Tea package.
- Pour hot water in through the tea. The maximum fill line is 1.6 inches below the spout. An overfilled teapot will not pour properly.
- Place lid on pot and let tea brew. We recommend 3-5 minutes for black teas, or 5-10 minutes for herbal or fruit teas. For green and specialty teas, follow the recommendation of your tea retailer or se the instructions on the BODUM®-Tea package.
- When tea has reached your preferred strength, remove lid and pull out the center basket. Replace lid to keep the brew hot.
- Serve and enjoy.

Caution:

- Hot liquids must be handled with care.
- Always keep hot liquids out of the reach of children.
- Do not place on any stove top or other heat source.
- Do not place in microwave oven.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Geben Sie die gewünschte Teemenge in den Einsatz. Wir empfehlen für Schwarztee 2-3 BODUM®-Messlöffel und für Kräuter- oder Früchte-tee 3 Messlöffel auf gut 1 Liter Wasser. (1 Messlöffel entspricht ca. 7g oder einem gehäuften Teelöffel). Bei Grün- und Spezialtees folgen Sie den Empfehlungen Ihres Tee-händlers oder den Anweisungen auf der BODUM®-Teepackung.
- Überbrühen Sie den Tee mit heissem Wasser. Die maximale Füllhöhe liegt ca. 4 cm unterhalb des Ausgusses. Wenn zu viel Wasser in der Teekanne ist, lässt sich der Tee nicht gut ausgießen.
- Setzen Sie den Deckel auf die Teekanne und lassen Sie den Tee ziehen. Wir empfehlen 3-5 Minuten für Schwarztee und 5-10 Minuten für Kräuter- und Früchtetee. Bei Grün- und Spezialtees folgen Sie den Empfehlungen Ihres Teehändlers oder den Anweisungen auf der BODUM®-Teepackung.
- Wenn der Tee die gewünschte Stärke erreicht hat, nehmen Sie den Deckel ab und nehmen Sie den Korbeinsatz heraus. Setzen Sie den Deckel wieder auf, damit der Tee heiss bleibt.
- Servieren und geniessen Sie Ihren Tee.

Achtung:

- Vorsicht beim Umgang mit heissen Flüssigkeiten!
- Heisse Flüssigkeiten immer von Kindern fernhalten.
- Stellen Sie die Kanne niemals auf eine heisse Herdplatte oder auf eine andere Wärmequelle.
- Stellen Sie die Kanne nicht in die Mikrowelle.

INSTRUCCIONES DE USO

- Ponga la cantidad de té deseada en el filtro. Por cada litro de agua recomendamos añadir 2 ó 3 medidas de té negro ó 3 medidas de té de hierbas o frutas (1 medida equivale aprox. a 0.25 oz o una cucharada). Para pre-parar tés verdes y tés especiales, siga las recomendaciones del vendedor o las instrucciones que figuran en el embalaje del té.
- Vierta agua hirviendo sobre el té. El límite de llenado se encuentra a 1.6 inch del borde de la tetera. Si la tetera está demasiado llena no podrá servir el té adecuadamente.
- Coloque la tapa y deje reposar el té. Recomendamos esperar de 3 a 5 minutos para preparar tés negros o de 5 a 10 minutos para tés de hierbas o frutas. Para preparar tés verdes y tés especiales, siga las recomendaciones del vendedor o las instrucciones que figuran en el embalaje del té.
- Una vez que el té haya alcanzado la intensidad deseada, retire la tapa y extraiga el filtro. Vuelva a colocar la tapa para mantener caliente la infusión.
- Sirva y disfrute de una buena taza de té.

Precauciones:

- Tenga en cuenta que el asa del filtro puede estar caliente.
- Tenga cuidado al manipular líquidos calientes.
- Mantenga los líquidos calientes fuera del alcance de los niños.
- No coloque la tetera encima de ningún foco de calor.
- No apta para microondas.

INSTRUCTION D'UTILISATION

- Mettez la quantité de thé souhaitée dans le panier central. Nous recommandons 2-3 doses BODUM® de thé noir par litre d'eau ou 3 doses s'il s'agit d'un thé aux fruits ou d'une tisane. (1 dose = 7 grammes = 1 bonne cuillère à dessert.) Si vous optez pour du thé vert ou un mélange particulier, suivez les recommandations figurant sur l'emballage du thé BODUM® ou de toute autre marque.
- Versez de l'eau bouillante sur le thé en veillant à respecter la limite (4 cm sous le bec). Si la théière est trop remplie, le système ne fonctionnera pas correctement.
- Placez le couvercle sur la théière et laissez le thé infuser. Nous recommandons un temps d'infusion de 3 à 5 minutes pour le thé noir et de 5 à 10 minutes pour les tisanes et les thés aux fruits. Si vous optez pour du thé vert ou un mélange particulier, suivez les recommandations figurant sur l'emballage du thé BODUM® ou de toute autre marque.
- Une fois que vous considérez que le thé est assez fort, enlevez le couvercle et retirez le panier central. Remettez le couvercle en place pour que le thé reste chaud.
- Servez et dégustez.

Attention!

- Il convient de manipuler les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- Veillez à ce que les liquides brûlants soient toujours hors de portée des enfants.
- Ne déposez pas la théière sur un poêle ou toute autre source de chaleur.
- Ne mettez pas la théière au four à micro-ondes.